

Aufbauanleitung für den VerticalGarden XL mit Boden-Eindrehhülse (Bodendübel)

Vertical XL Garden

Der VerticalGarden XL kann auch im Freiland aufgestellt werden, ohne Standplatte. Ideal dafür ist unsere Boden-Eindrehhülse mit Fixierschrauben und dem passenden Reduzier-Einsatz für das Stativrohr.

Im Freiland steht der VerticalGarden XL damit felsenfest verankert, da allein die Schwerkraft das Ganze sicher und sturmfest auf Position hält.

Für den einfachen Wechsel des Pflanzturms von der Standplatte (auf Balkon- und Terrassenböden) zum Standplatz im Freiland / Garten - und wieder zurück!

Dafür einfach die Pflanzschalen aus dem Stativ herauschieben, dieses von der Standplatte in die Boden-Eindrehhülse stecken (oder umgekehrt), Schalen wieder aufstecken - fertig!

